

## Aide au décodage des spécifications géométriques

TOLERANCEMENT NORMALISE	Analyse d'une spécification par zone de tolérance: <b>ECR 0</b>		
Symbole de la spécification			
Type de spécification <b>rectitude</b>	Elément(s) tolérancé(s)	Elément(s) de référence(s)	
	Droite-ou-Axe	Aucun	<b>Condition de conformité:</b> L'élément tolérancé doit se situer entre - 1 cylindre de diamètre de la tolérance

Cette application ne prend pas en compte l'ensemble des cas de défauts géométriques possibles.