

Aide au décodage des spécifications géométriques

TOLERANCEMENT NORMALISE	Analyse d'une spécification par zone de tolérance: ECR 0		
Symbole de la spécification			
Type de spécification ligne quelconque	Elément(s) tolérancé(s)	Elément(s) de référence(s)	
	Droite-ou-Axe	Aucun	Condition de conformité: L'élément tolérancé doit se situer entre - 2 droites coplanaires avec le profil distantes de la tolérance

Cette application ne prend pas en compte l'ensemble des cas de défauts géométriques possibles.