

Aide au décodage des spécifications géométriques

| | | | |
|---|---|-------------------------------|---|
| TOLERANCEMENT NORMALISE | Analyse d'une spécification par zone de tolérance: ECR 0 | | |
| Symbole de la spécification | | | |
| Type de spécification inclinaison | Elément(s) tolérancé(s) | Elément(s) de référence(s) | |
| | Plan | Droite-ou-Axe | Condition de conformité: L'élément tolérancé doit se situer entre - 2 plans distants de la tolérance orientée parfaitement par rapport à la référence |

Cette application ne prend pas en compte l'ensemble des cas de défauts géométriques possibles.